

投影機畫面出現“無信號”訊息時的解決方法

若投影機畫面出現“無信號”訊息，請嘗試下列解決方法：

- 按下[[Source Search](#)] 按鈕並等待幾秒，直到出現影像。
- 開啟已連接電腦或影像來源，並視需要按下播放以開始簡報。
- 檢查投影所需的全部纜線是否已確實連接。
- 若從筆記型電腦進行投影，請將筆記型電腦設定為在外部監視器上顯示。
- 如有需要，請關閉投影機及已連接的電腦或影像來源，然後重新開啟電源。
- 若從 HDMI 來源進行投影，請更換成較短的 HDMI 纜線。